Bedieningshandleiding LC40 / LC45





Pumps for results

Deze bedieningshandleiding is bedoeld voor het gebruik van de LC40 en LC45 bedieningspanelen, is opgesteld door en eigendom van BBA Pompen & Buizen BV.

BBA Pompen & Buizen BV Zutphensestraat 242 7325 WV Apeldoorn

Vanaf dit punt spreken we over BBA Pumps.

Telefoon afdeling service	Nederland	Internationaal
Tijdens kantooruren:	+31 (0)314 368444	+31 (0)314 368436
Buiten kantooruren:	+31 (0)88 2981722	+31 (0)88 2981744
E-mail:	il: info@bbapumps.com	
Website:	www.bbapumps.com	

© 2021 BBA Pumps B.V. Apeldoorn, Nederland

Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBA Pumps B.V.

Disclaimer

Ondanks alle zorg die is besteed aan het samenstellen van tekst en afbeeldingen kan noch de auteur noch de uitgever worden gehouden aan mogelijke schade die het gevolg is van eventuele fouten in deze publicatie. Het originele handboek is in het Nederlands geschreven. De overige talen zijn een vertaling van de oorspronkelijke instructies. Een vertaling kan soms resulteren in afwijkingen in de interpretatie van de inhoud en de betekenis van tekst.

In het geval van een geschil zullen de originele in het Nederlands geschreven instructies worden beschouwd als enige en authentieke bron voor het vaststellen van de inhoud en de betekenis van de tekst.

Deze handleiding geeft de stand van de techniek weer op het moment van uitgifte en conform de softwareversie hieronder genoemd. BBA Pumps behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging tussentijdse wijzigingen door te voeren in zowel technische- als uitvoerings-specificaties.

Drukdatum: 15 september 2021 Artikelnummer: 31722 Softwareversie: --

Inleiding

Deze bedieningshandleiding bevat informatie over het gebruik van de LC40 en LC45 bedieningspanelen. Deze zijn van toepassing op BBA pompsets met elektronisch geregelde dieselmotoren met nabehandelingssystemen, tenzij anders overeengekomen. Neem in het geval van vragen contact op met BBA pumps BV.

BBA Pumps kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het niet in acht nemen van deze handleiding.



Inhoudsopgave

1. \	/eiligheid	5
1.1	Automatisch start-stopsysteem	5
1.2	Contactsleutel	5
1.3	Massaschakelaar	5
1.4	Noodstop	5
1.5	Uitlaatgassen	5
2. F	Functies	6
2.1	Massaschakelaar	6
2.2	Bedieningspaneel LC40	6
2.3	Bedieningspaneel LC45	7
2.4	Contactsleutel	7
2.5	Display	8
2.6	Displayscherm	9
2.7	Werking menu	10
2.8	Menuniveaus	10
3. E	Bediening	11
3.1	Handmatig starten pompset	11
3.2	Handmatig stoppen pompset	11
33	Automatisch starten/stoppen	11
0.0	, alemateen etaleen, eteppen	
4. F	Regenereren roetfilter	12
4. F 4.1	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF)	12
4. F 4.1 4.2	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter	
4. F 4.1 4.2 4.3	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren	12 12 12 12 12 13
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren	12 12 12 12 13 13 13 14 14
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1 5.2	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal Afstand (wisselen van eenheden)	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1 5.2 5.3	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal Afstand (wisselen van eenheden) Druk (wisselen van eenheden)	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1 5.2 5.3 5.4	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF). Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal Afstand (wisselen van eenheden) Volume (wisselen van eenheden)	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal Afstand (wisselen van eenheden) Volume (wisselen van eenheden) Temperatuur (wisselen van eenheden)	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal Notick (wisselen van eenheden) Volume (wisselen van eenheden) Temperatuur (wisselen van eenheden) Hoog set point (bij draaien op niveausensor)	
4. F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5. E 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7	Regenereren roetfilter Roetfilter (DPF) Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren Automatisch regenereren Hatz motoren Handmatig regenereren Hatz motoren Automatisch regenereren Perkins motoren Automatisch regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Handmatig regenereren Volvo Penta motoren Regenereren tijdelijk uitstellen Basismenu Taal Volume (wisselen van eenheden) Volume (wisselen van eenheden) Volume (wisselen van eenheden) Hoog set point (bij draaien op niveausensor)	



6.	Ģ	Gebruikersmenu			
	6.1	In	voeren PIN	19	
	6.2	B	eeldscherm	19	
	6.3	S	/steem opzet	19	
	6	5.3.1	Configuraties en updates	19	
	6	5.3.2	Datum en tijd instellen	19	
	6	5.3.3	Personal identification number (PIN)	19	
	6	5.3.4	Info	19	
	6.4	S	nelheid	20	
	6	6.4.1	Stationair RPM	20	
	6	6.4.2	Contact/Draai	20	
	6.5	A	utostart	20	
	6	6.5.1	Volpompen of leegpompen	20	
	6	5.5.2	Autostart met één vlotter (altijd laag niveau vlotter aansluiting gebruiken)	20	
	6	5.5.3	Autostart met twee vlotters	21	
	6	6.5.4	Autostart met niveausensor (zie ook 5.6, 5.7 en 5.8)	21	
	6	5.5.5	Niveausensor met vlotters	22	
	6	5.5.6	Start / stop vertraging in seconden	22	
	6	6.5.7	Cycle vertraging	22	
	6	5.5.8	Auto snelheid instellingen	22	
	6	6.5.9	Sensor	23	
	6	5.5.10	Scheduler	23	
	6	5.5.11	Ingestelde looptijd	23	
	6	5.5.12	Cyclustijd	24	
7.	C	Option	eel	24	
	7.1	A	standsbediening	24	
	7.2	Ν	veausensor	24	



1. Veiligheid

Veiligheidssymbolen

In deze handleiding zijn waarschuwings- en veiligheidsvoorschriften opgenomen. Negeer de voorschriften niet. Ze staan vermeld voor uw veiligheid en gezondheid en ter voorkoming van schade aan het milieu, het bedieningspaneel en de pompset.



WAARSCHUWING

Wanneer het waarschuwingssymbool met de tekst WAARSCHUWING staat afgebeeld, wordt daarbij informatie gegeven die van groot belang is voor de betrokkenen en de pompset. Negeren van de informatie kan letsel veroorzaken of tot (ernstige) schade aan de pompset leiden.



GEVAAR

Wanneer het gevaarsymbool met de tekst GEVAAR staat afgebeeld, wordt daarbij informatie gegeven die van groot belang is voor de veiligheid van de betrokkenen. Negeren van de informatie kan (ernstig) letsel of mogelijk zelfs de dood veroorzaken.

1.1 Automatisch start-stopsysteem



Dit bedieningspaneel is uitgerust met een automatisch motor-startsysteem, waardoor de motor te allen tijde zou kunnen starten of stoppen zonder waarschuwing of aankondiging. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor labels, zichtbare en hoorbare waarschuwingen om de gebruiker te waarschuwen dat het toestel gaat starten.

1.2 Contactsleutel



Op het bedieningspaneel zit een contactsleutel welke dient als werkschakelaar. Als de contactsleutel op het bedieningspaneel in de "UIT" positie (naar boven) staat, kan de pompset niet worden gestart. Configuratie van het functionaliteiten van het bedieningspaneel mag alleen in de "UIT" positie worden uitgevoerd. Gebruik nooit de contactsleutel om de pompset te stoppen.

1.3 Massaschakelaar



Als de pompset is uitgerust met een massaschakelaar dan zit deze zo dicht mogelijk in de buurt van het bedieningspaneel. Bij onderhoud en werkzaamheden aan de pompset, moet de massaschakelaar ALTIJD worden uitgezet en verwijderd.

1.4 Noodstop



De noodstop mag alleen worden gebruikt om de pompset uit te schakelen in geval van nood. Plotselinge uitschakeling van de installatie kan ernstige schade tot gevolg hebben.

- Druk de knop van de noodstop in om de snelle motorstop te activeren.
- Draai aan de gele ring van de noodstop om deze vrij te geven of trek de rode knop uit (afhankelijk van de uitvoering).

1.5 Uitlaatgassen



Dit bedieningspaneel heeft voorzieningen specifiek bedoeld om te voldoen aan internationale regels voor uitlaatgassen. Verantwoordelijkheid voor de input en het voldoen aan de regels voor uitlaatgassen ligt uitsluitend bij de gebruiker van de machine waarop dit bedieningspaneel is aangesloten. De producten van BBA Pumps voldoen aan de vigerende regelgeving op het gebied van uitlaatgassen.



2. Functies

2.1 Massaschakelaar

De pompset is vaak uitgerust met een massaschakelaar. Deze zit zo dicht mogelijk in de buurt van het bedieningspaneel. Bij onderhoud en werkzaamheden aan de pompset, moet de massaschakelaar **ALTIJD** worden uitgezet en verwijderd.

Door de hendel een kwartslag **met de klok mee naar rechts** te draaien wordt de schakelaar **ingeschakeld.**

Door de hendel een kwartslag **tegen de klok in naar links** te draaien wordt de schakelaar **uitgeschakeld**. Let op: de richting tijdens uitstand kan per pomp verschillen.



Trek in de uitstand de hendel naar voren en **verwijde**r de hendel. U kunt nu **veilig** werken.

Massaschakelaar verwijderd: u kunt veilig werken.

2.2 Bedieningspaneel LC40



- 1. Display
- 2. Zoemer
- Vlotteraansluiting "laag" (enkele vlotter)
- 4. Vlotteraansluiting "hoog"
- 5. Externe aansluiting
- 6. Aansluiting ECU kabel
- 7. Sleutelschakelaar
- 8. Niveausensor aansluiting
- 9. USB plug
- 10. Modbus aansluiting



2.3 Bedieningspaneel LC45



- 1. Display
- 2. Zoemer
- Vlotteraansluiting "laag" (enkele vlotter)
- 4. Vlotteraansluiting "hoog"
- 5. Sensor 5
- 6. Sensor 4
- 7. Sleutelschakelaar
- 8. Niveausensor aansluiting
- 9. USB plug
- 10. Sensor 3
- 11. Sensor 2
- 12. Modbus aansluiting
- 13. Aansluiting ECU kabel
- 14. Externe aansluiting 1
- 15. Externe aansluiting 2

2.4 Contactsleutel

De contactsleutel op het bedieningspaneel is niet bedoeld als start- of stopschakelaar, maar om onverwacht inschakelen te voorkomen. U kunt de pomp starten met de RUN knop (groen) en stoppen met de OFF knop (rood). Zodra de contactsleutel wordt bediend zal de pomp onmiddellijk stoppen. Als de schakelaar naar boven staat en men wil RUN of AUTO aanzetten verschijnt er een melding dat de sleutel uit staat.



Sleutel naar boven: geen start mogelijk



Sleutel naar rechts: start mogelijk



Let op: gebruik nooit de contactsleutel om de pompset te stoppen.



2.5 Display



- 1. Menuknop 1
- 2. Menuknop 2
- 3. Menuknop 3
- 4. Menuknop 4
- 5. Menuknop 5
- 6. Displayscherm
- 7. LC40: Sneltoets autostart LC45: Buitenverlichting
- 8. HAAS: toerental omhoog

- 9. LC40: Sneltoets lijngrafiek LC45: Binnenverlichting
- 10. SCHILDPAD: toerental omlaag
- 11. Storing (rood)
- 12. DEF (ad-blue) niveau laag (blauw)
- 13. Pomp in autostart modus (groen)
- 14. RUN: Starten
- 15. AUTO: Autostart modus
- 16. OFF: Stoppen
- 17. Quick Access Menu



2.6 Displayscherm

Als de pomp uit staat zet men het displayscherm aan door kort op **RUN** te drukken.

Druk op een willekeurige knop onder het displayscherm om het pop-up menu te laten verschijnen. Wanneer een knop wordt bediend, verschijnt een pop-up balk. Deze verdwijnt vanzelf weer.

Het scherm is verdeeld in zes vakken, de twee linker vakken zijn altijd in beeld.



Linksboven:

Tijdsvermelding met daaronder de status (Draait, Stop, Auto) en regeneratiestatus.

Linksonder:

Keuze autostart (links) en autosnelheid (rechts).

De vier vakken rechts kunnen worden aangepast. Schakel tussen de schermen door op menuknop 1 te drukken. Hier worden de belangrijkste motor- en pompgegevens weergegeven.

- Menuknop 1 → Keuze 4 schermen Menuknop 2 → Database Viewer Menuknop 3 → Regeneratiemenu
- Menuknop $4 \rightarrow$ Alarmmenu
- Menuknop $5 \rightarrow$ Instellingen

Het scherm gaat na een ingestelde tijd uit en zal door een druk op een willekeurige menuknop weer aangaan als de pompset aan of stand-by is. De autostart functies blijven in stand-by stand.



2.7 Werking menu

De functies van de menuknoppen kunnen per menuselectie wijzigen.

Druk op knop 17 🔲 om het Quick Access Menu te openen.

Scroll op en neer door de menustructuur met knoppen 1 en 2.



Menuknoppen 3 en 4 passen de ingestelde waarde aan.



Menuknop 4 bevestigt de geselecteerde keuze.



Menuknop 5 gaat een stap terug.

2.8 Menuniveaus

Er zijn drie menuniveaus.

Basismenu	Toegankelijk voor iedereen. Geen PIN nodig. Zie hoofdstuk 5.
Gebruikersmenu	Toegankelijk voor gebruikers met een PIN. U heeft een PIN van de eigenaar van de BBA pompset gekregen. Druk op menuknop 5 en er wordt om een PIN gevraagd. In het displayscherm staat in de rechterbovenhoek voor welk menuniveau de PIN-toegang geeft. Zie hoofdstuk 6.
Techniekmenu	Toegankelijk voor technici. U heeft een PIN van BBA Pumps gekregen. Deze handleiding bevat alleen een beschrijving van het basis- en gebruikersmenu.



3. Bediening

3.1 Handmatig starten pompset

- Draai de massaschakelaar met de klok mee naar rechts.
- Draai de contactsleutel naar rechts (hiermee is de pompset startklaar).
- Start de pompset door de RUN knop ingedrukt te houden totdat de motor draait.
- Laat de motor stationair draaiend op temperatuur komen.
- U kunt met de knoppen HAAS en SCHILDPAD naar het gewenste toerental gaan.

3.2 Handmatig stoppen pompset

- Gebruik de knop SCHILDPAD om het toerental terug te brengen naar stationair.
- Laat de motor stationair draaiend afkoelen.
- Houd de knop OFF ingedrukt totdat de motor uit staat.
- De **massaschakelaar** mag pas **na 2 minuten** worden uitgeschakeld (de motor moet automatisch een programma doorlopen en afwerken).

Opmerking

Vanaf software versie 1.07 is de functie van de OFF knop aangepast.

- Druk de knop OFF **kort in** om de pompset automatisch af te laten toeren volgens een ingestelde cyclus en cooldown tijd.
- Houd u de OFF knop ingedrukt dan zal de pompset meteen stoppen zonder aftoeren.



Let op: gebruik nooit de contactsleutel om de pompset te stoppen.

3.3 Automatisch starten/stoppen

De pompset wordt standaard geleverd met twee vlotters. Deze zijn af fabriek standaard ingesteld op het leegpompen op maximaal toerental.

- Draai de massaschakelaar met de klok mee naar rechts.
- Draai de contactsleutel naar boven (de pomp kan niet starten).
- Druk kort op de knop **RUN** om het displayscherm in te schakelen.
- Draai de **contactsleutel** naar rechts (hiermee is de pompset startklaar).
- Druk op de AUTO knop tot er een signaal klinkt en de groene LED A aangaat.
- Het display schakelt automatisch weer uit. U kunt ook kort op de knop OFF drukken om deze uit te schakelen. De kans bestaat dat hiermee ook de automaat uitgaat.
- De unit zal nu starten en stoppen volgens de vlotterinstellingen.



In autostart modus kan de motor te allen tijde starten of stoppen zonder waarschuwing of aankondiging. Zorg voor labels, zichtbare en hoorbare waarschuwingen om de gebruiker te waarschuwen dat de pompset gaat starten.



4. Regenereren roetfilter

4.1 Roetfilter (DPF)

Om aan de vigerende emissiewetgeving te voldoen zijn de meeste diesel aangedreven BBA pompsets voorzien van een uitlaatgas-nabehandelingssysteem waaronder een roetfilter (DPF).

DPF staat voor Diesel Partikel Filter, waarmee roetdeeltjes die zich bevinden in uitlaatgassen van verbrandingsmotoren worden opgevangen. Afhankelijk van de motorbelasting raakt tijdens het pompproces het roetfilter vol en neemt de tegendruk in het uitlaatsysteem toe. Als de tegendruk een bepaald niveau heeft bereikt, verschijnt een waarschuwing in het displayscherm en moet het roetfilter geregenereerd (schoongebrand) worden.



In het display kunt u naast motor- en pompgegevens ook het **actuele roetniveau uitlezen** in procenten %. In de paragraaf over het displayscherm wordt uitgelegd hoe u eenvoudig middels menuknop 1 kunt schakel tussen de schermen tot u in een van de vier vakken rechts dit "soot symbool" ziet.

Het schoonbranden van roetfilters kan op twee manieren: via automatisch of handmatig regenereren. Per motormerk gelden andere procedures. Bepaal eerst met welke motor uw pompset is uitgerust en doorloop dan het bijbehorende regeneratieproces. Niet alle motormerken hebben een handmatige regeneratie functie of informatievoorziening dat de motor aan het regenereren is.

4.2 Aandachtspunten bij regenereren van het roetfilter

- Laat de pompset niet kortstondig draaien;
- Zet de pompset niet telkens en onnodig aan en uit;
- Laat de pompset draaien in het door de fabrikant voorgeschreven toerentalbereik;
- Tijdens het regenereren zal het brandstofverbruik 30% tot 40% hoger zijn dan normaal;
- Let tijdens onderhoud op de conditie van de EGR-klep, de thermostaat en de luchtmassameter.

4.3 Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften bij regenereren



Tijdens het handmatige regeneratieproces moeten alle deuren van de pompset gesloten blijven. Er moeten duidelijk zichtbaar waarschuwingsborden bij de pompset worden geplaatst met de teksten; "pompset is aan het regenereren" en "houd minimaal 2,5 meter afstand van de uitlaat". Houd er rekening mee dat de pompset te alle tijde aan het regenereren kan zijn.



Schakel de pompset niet uit als het display aangeeft dat de er automatisch of handmatig geregenereerd wordt. Uitzonderingen hierop zijn noodsituaties.



Als de motor constant blijft regenereren schakel dan de pompset uit om motorschade te voorkomen. Neem na het stopzetten van de pompset contact op met een dealer van de motor.



Nadat de motor is uitgeschakeld mag bij een buitenopstelling na circa 30 minuten (bij een binnen opstelling na circa 45 minuten) de pompset benaderd worden. Dit in verband met restwarmte in het uitlaatsysteem.



Tijdens het regeneratieproces kan de uitlaattemperatuur oplopen tot circa 700 °C. Zorg ervoor dat de pompset in een geschikte en veilige omgeving opgesteld staat.

Opmerking

Wanneer het regeneratieproces actief is kan het hoorbaar zijn aan een verandering in het motorgeluid, het toerental kan tijdelijk worden verhoogt en er kunnen schokken hoorbaar zijn.



4.4 Automatisch regenereren Hatz motoren



De ECU van de motor zal automatisch het regeneratieproces opstarten en afwerken. Gedurende het automatisch regenereren kunt u de pompset gewoon blijven gebruiken. In het displayscherm verschijnt het gele roetsymbool "automatisch regenereren".



Als de uitlaattemperatuur boven een ingestelde waarde uitkomt, dan verschijnt ook het roetsymbool "uitlaattemperatuur >500°C".

Automatisch regenereren wordt gedaan als:

- Het drukverschil in het roetfilter een bepaalde waarde heeft bereikt.
- Het rekenmodel van de ECU (Engine Control Unit) 100% roetbelasting heeft bereikt.
- Elke 60 draaiuren.

Een goedwerkend automatisch regeneratieproces vereist:

- Ten minste 30% motorkoppel voor Hatz 3H50TICD motoren.
- Ten minste 25% motorkoppel voor Hatz 4H50TICD motoren.
- Geen storingen in de motor.
- Dat de motor minimaal 30 minuten draait.

Informatie over het motorkoppel op het display:

- Druk op een willekeurige knop onder het displayscherm (pop-up menu verschijnt).
- Druk op **menuknop 2**.
- Scrol met menuknoppen 1 of 2 naar "actief koppel %".

4.5 Handmatig regenereren Hatz motoren



Als tijdens het pompproces niet aan de voorwaarden voor automatisch regenereren is voldaan en het roetniveau boven 124% komt zal het rode roetsymbool "handmatig regenereren" in het displayscherm verschijnen. Nu kan er alleen nog handmatig worden geregenereerd tot 135%.



Met een roetniveau boven de 135% zal het **rode** storingslampje in het display **oplichten** en gaat de motor in een noodloop modus draaien. Neem dan contact op met een Hatz dealer.

U kunt het roetfilter alleen handmatig regenereren als aan **de volgende voorwaarden** wordt voldaan:

- Er is geen water in het pomphuis aanwezig.
- Koelwatertemperatuur is >10°C.
- "Regeneratie Blokkeren" staat uitgeschakeld.
- Als er geen andere motorstoringen actief zijn.
- De pompset minimaal 15 minuten laten draaien.



Tijdens handmatig regenereren stijgt de uitlaattemperatuur tot boven de 500°C. Zorg ervoor dat de pompset in een geschikte en veilige omgeving opgesteld staat.





Ontkoppel de zuig- en persslangen, tap de pomp af (zie handleiding BA serie voor aftapinstructies) laat de pomp droogdraaien gedurende het handmatig regenereren proces. Laat vervolgens minimaal 20 minuten de pomp en motor afkoelen voordat u de slangen weer aankoppelt en verder gaat met het pompproces.



Handmatig regenereren duurt ongeveer 25/30 minuten. Stop de motor niet tijdens het regenereren, dit gaat ten koste van de levensduur van het roetfilter.

Activatie handmatig regenereren

- Druk op een willekeurige knop onder het displayscherm (pop-up menu verschijnt).
- Druk op menuknop 3.
- Houdt menuknop 4 "forceer aanvraag" gedurende 10 seconden ingedrukt.
- Handmatig regenereren start als aan alle condities wordt voldaan.
- Regeneratieproces is klaar als het roetsymbool verdwijnt uit het displayscherm.

4.6 Automatisch regenereren Perkins motoren

De ECU van de motor zal automatisch het regeneratieproces opstarten en afwerken. Gedurende het automatisch regenereren kunt u de pompset gewoon blijven gebruiken. Er komen geen meldingen in het display.



Als de uitlaattemperatuur boven een ingestelde waarde uitkomt, dan verschijnt ook het roetsymbool "uitlaattemperatuur >500°C".

Automatisch regenereren wordt gedaan als:

- Onderdeel van een continu proces tijdens het draaien.
- Elke 60 draaiuren.

OPMERKING

Handmatig regenereren is bij Perkins motoren niet van toepassing.

4.7 Automatisch regenereren Volvo Penta motoren

De ECU van de motor zal automatisch het regeneratieproces opstarten en afwerken. Gedurende het automatisch regenereren kunt u de pompset gewoon blijven gebruiken. Er komen geen meldingen in het display. Dit proces werkt als er geen storingen in de motor zijn en het roetniveau lager is dan 60%.

Informatie over het motorkoppel op het display:

- Druk op een willekeurige knop onder het displayscherm (pop-up menu verschijnt).
- Druk op menuknop 2.
- Scrol met menuknoppen 1 of 2 naar "actief koppel %".



4.8 Handmatig regenereren Volvo Penta motoren



Als het roetniveau hoger is dan 60% verschijnt het gele roetsymbool in het displayscherm en moet de regeneratie handmatig worden gestart. (Onder de 60% kan men deze functie niet activeren via het display.)

Komt het roetniveau boven de 70% zal het **gele** roetsymbool gaan **knipperen** en moet direct worden gestart met handmatig regenereren.



Met een roetniveau boven de 80% zal het **rode** roetsymbool in het displayscherm **knipperen** en gaat de motor in een noodloop modus draaien. Neem dan contact op met een Volvo Penta dealer.

Met de Volvo Penta Vodia tool kan men tussen 0% en 99% de handmatige regeneratie uitvoeren. Bij 100% moet het filter worden vervangen.

U kunt het roetfilter alleen handmatig regenereren als aan **de volgende voorwaarden** wordt voldaan:

- Als de pompset is voorzien van een tandwielreductiekast, zorg er dan voor dat deze **niet** staat ingeschakeld. Door de zuigleiding los te koppelen, zal de tandwielreductiekast niet inschakelen.
- Als er geen tandwielreductiekast tussen de pomp en dieselmotor is gemonteerd, zorg er dan voor dat het pomphuis is gevuld met water, maar de pomp geen water kan aanzuigen. Hiermee voorkomt u onnodig droogdraaien en eventuele schade aan de mechanical seal.
- "Regeneratie Blokkeren" staat uitgeschakeld.
- Als er geen andere motorstoringen actief zijn.



Handmatig regenereren kan afhankelijk van het type motor tot 45 minuten duren. Stop de motor niet tijdens handmatig regenereren, dit gaat ten koste van de levensduur van het roetfilter.

Activatie handmatig regenereren

- Druk op een willekeurige knop onder het displayscherm (pop-up menu verschijnt).
- Druk op **menuknop 3**.
- Houdt menuknop 4 "forceer aanvraag" gedurende 10 seconden ingedrukt.
- Handmatig regenereren start als aan alle condities wordt voldaan.
- Regeneratieproces is klaar als het roetsymbool verdwijnt uit het displayscherm.



4.9 Regenereren tijdelijk uitstellen



Het is mogelijk om het regeneratieproces tijdelijk uit te stellen, de motor zal dan gewoon doordraaien en het roetfilter kan zelfs boven het maximale percentage roetniveau stijgen.



Gebruik deze uitstelmogelijkheid niet onnodig of voor langere periode. Dit zal ten koste gaan van de levensduur van het roetfilter.

Regenereren tijdelijk uitstellen (blokkeren)

- Druk op een willekeurige knop onder het displayscherm (pop-up menu verschijnt).
- Druk op menuknop 3.
- Druk op menuknop 2 en selecteer "blokkeren".
- Met menuknop 4 kiest u aan of uit.
- Ga terug naar het startscherm middels menuknop 5.



De functie regenereren tijdelijk uitstellen wordt automatisch weer uitgeschakeld nadat de pompset handmatig wordt gestopt. Staat de pompset in de autostart modus dan dient de functie regenereren tijdelijk uitstellen handmatig uitgeschakeld te worden.



Wanneer het roetniveau te hoog is wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Neem dan contact op met een specialist.



5. Basismenu

Het basismenu is toegankelijk voor iedereen; u heeft geen PIN nodig. In het basismenu kunt u de volgende instellingen aanpassen.

5.1 Taal

- Druk op knop 17 om het menu te openen.
- Druk op menuknop 4 (pijl naar rechts)
- Kies met menuknoppen 1 of 2 de gewenste taal.
- Druk op menuknop 4 om te bevestigen.
- Ga met menuknop 5 terug naar het startscherm.

5.2 Afstand (wisselen van eenheden)

- Druk op **knop 17** om het menu te openen.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "afstand".
- Kies met menuknoppen 3 of 4 de voorkeursinstellingen.
- Ga met menuknop 5 terug naar het startscherm.

5.3 Druk (wisselen van eenheden)

- Druk op **knop 17** om het menu te openen.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "druk".
- Kies met menuknoppen 3 of 4 de voorkeurseenheid.
- Ga met **menuknop 5** terug naar het startscherm.

5.4 Volume (wisselen van eenheden)

- Druk op **knop 17** om het menu te openen.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "volume".
- Kies met menuknoppen 3 of 4 de voorkeurseenheid.
- Ga met **menuknop 5** terug naar het startscherm.

5.5 Temperatuur (wisselen van eenheden)

- Druk op **knop 17** om het menu te openen.
- Ga met **menuknoppen 1 of 2** naar "temperatuur".
- Kies met menuknoppen 3 of 4 de voorkeurseenheid.
- Ga met **menuknop 5** terug naar het startscherm.

5.6 Hoog set point (bij draaien op niveausensor)

- Druk op **knop 17** om het menu te openen.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "hoog set point".
- Selecteer met menuknoppen 3 of 4 de waarde.
- Ga met **menuknop 5** terug naar het startscherm.





Knop 17 Quick Access Menu

5.7 Laag set point (bij draaien op niveausensor)

- Druk op knop 17 om het menu te openen.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "laag set point".
- Selecteer met menuknoppen 3 of 4 de waarde.
- Ga met **menuknop 5** terug naar het startscherm.

5.8 Doel punt (bij draaien op niveausensor)

- Druk op **knop 17** om het menu te openen.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "doel point".
- Selecteer met menuknoppen 3 of 4 de waarde.
- Ga met **menuknop 5** terug naar het startscherm.





Knop 17 Quick Access Menu



6. Gebruikersmenu

6.1 Invoeren PIN

Het gebruikersmenu is alleen toegankelijk met een PIN. Druk op menuknop 5 en een pop-up die vraagt om een PIN verschijnt.



Geef met **menuknoppen 1 t/m 4** de waarde per getal in.

Bevestig de code met menuknop 5.

Er is nu toegang tot het menu waar de PIN recht op geeft; in het scherm wordt het **gebruikersniveau rechtsboven** weergegeven.

6.2 Beeldscherm

In dit submenu kunt u de onderstaande gegevens instellen. Gebruik de menuknoppen, zoals beschreven in paragraaf 2.7.

- Taal (zie paragraaf 5.1)
- Eenheden (zie paragraaf 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

6.3 Systeem opzet

6.3.1 Configuraties en updates

Door een lege USB-stick in de USB-aansluiting te steken kan men via Export configuratie de huidige configuratie downloaden. Een kopie van de huidige configuratie wordt op de USB-stick opgeslagen. Dit bestand wordt standaard Save_1.LFC genoemd.

Wanneer het downloaden gereed is haalt u de USB-stick weer uit de USB-aansluiting. Zorg dat de USB-stick met de configuratie op een veilige plaats komt te liggen.

6.3.2 Datum en tijd instellen

- Druk op **menuknop 4** om de instellingen te openen.
- Gebruik menuknoppen 1 en 2 om te scrollen door het menu.
- Gebruik menuknoppen 3 en 4 om de datum en tijd te wijzigen of in te stellen.
- Druk op menuknop 5 en een bevestiging verschijnt.

6.3.3 Personal identification number (PIN)

Verhoog toegangsniveau

Indien u een PIN heeft voor een hoger toegangsniveau, kunt u deze hier ingeven.

Aanpassen PIN

Pas hier de PIN aan.

PIN aan- en uitzetten

Hier kunt u de toegang tot het gebruikersmenu met behulp van de PIN aan- en uitzetten.

6.3.4 Info

Product en software-informatie.



6.4 Snelheid



6.4.1 Stationair RPM

Gebruik deze functionaliteit niet! Bij wijziging van standaard BBA Pumps fabrieksinstellingen of stationair toerental vervallen de fabrieksgaranties.



6.4.2 Contact/Draai

Gebruik deze functionaliteit niet! Bij wijziging van standaard BBA Pumps fabrieksinstellingen of stationair toerental vervallen de fabrieksgaranties.

6.5 Autostart

Hieronder vindt u uitleg over de inrichting van de autostart instellingen. Ga naar paragraaf 3.3 voor eenvoudige instructies over hoe de pomp **automatisch te starten/stoppen.**

6.5.1 Volpompen of leegpompen

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op menuknop 4 "gedrag".
- Bij "operatie" kunt u met menuknoppen 3 en 4 kiezen tussen volpompen of leegpompen.

Laag \rightarrow Hoog = volpompen

Hoog → Laag = leegpompen

6.5.2 Autostart met één vlotter (altijd laag niveau vlotter aansluiting gebruiken)

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op menuknop 4 "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "start/stop met".
- Druk op menuknop 4.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "Een vlotter".
- Druk op menuknop 4, hiermee is de instelling opgeslagen.







6.5.3 Autostart met twee vlotters

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op menuknop 4 "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "start/stop met".
- Druk op menuknop 4.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "Twee vlotters".
- Druk op **menuknop 4**, hiermee is de instelling opgeslagen.



6.5.4 Autostart met niveausensor (zie ook 5.6, 5.7 en 5.8)

- Druk op **menuknop 4** "autostart".
- Druk op **menuknop 4** "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "start/stop met".
- Druk op menuknop 4.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "niveausensor".
- Druk op menuknop 4, hiermee is de instelling opgeslagen.









6.5.5 Niveausensor met vlotters

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op **menuknop 4** "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "start/stop met".
- Druk op **menuknop 4**.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "sensor en vlotters".
- Druk op **menuknop 4**, hiermee is de instelling opgeslagen.



6.5.6 Start / stop vertraging in seconden

Als de schakeling niet stabiel is vanwege bijvoorbeeld golfslag kan men de start en stop vertragen door de in- en uitschakeltijd te vertragen.

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op **menuknop 4** "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "start vertraging s" of "stop vertraging s".
- Selecteer met **menuknoppen 3 of 4** het aantal seconden dat de start of stop vertraagd moet worden.
- De instellingen worden automatisch opgeslagen.



6.5.7 Cycle vertraging

Gebruik deze functionaliteit niet!. Bij wijziging van standaard BBA Pumps fabrieksinstellingen vervallen de fabrieksgaranties.



6.5.8 Auto snelheid instellingen

Gebruik deze functionaliteit niet!. Bij wijziging van standaard BBA Pumps fabrieksinstellingen vervallen de fabrieksgaranties.



6.5.9 Sensor

Deze functionaliteit is ook toegankelijk in het basismenu, beschreven in hoofdstuk 5.

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "sensor".
- Druk op **menuknop 4**.
- Druk op menuknop 4 "autostart trigger".
 Let op: bij "autostart trigger" is alleen sensor 1 toegestaan!
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "hoog set point" of "laag set point".
- Selecteer met menuknoppen 3 of 4 de waarde.
- De instellingen worden automatisch opgeslagen.

6.5.10 Scheduler

De scheduler zorgt er voor dat de pompset op vooraf ingestelde tijden en datums automatisch gestart of gestopt kan worden. Schakel de scheduler in door middel van de volgende stappen:

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op menuknop 4 "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "scheduler".
- Druk op menuknop 4.
- Selecteer met menuknoppen 3 of 4 methode. overbrugd (vlotters) of toegestane tijden.
- Ga met **menuknoppen 1 of 2** naar "toegestaan tijd cyclus" (aantal schakelmomenten).
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "schema A t/m P" (stel hier de tijden in).

Vervolgens dient er een methode gekozen te worden. Dit kan gedaan worden door:

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Selecteer met menuknoppen 3 of 4 methode."

Er kan hier gekozen worden voor één van de twee opties:

- "Override" waarbij alle andere autostart opties overschreven worden.
- "Toegestane tijden" waarbij er gecombineerd wordt met de andere autostart opties. Hierdoor zal de pomp alleen automatisch starten binnen de ingestelde tijden.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "toegestaan tijd cyclus".
 Hoe vaak moet de schakeling gestart worden. Staat normaal op continu maar kan ook op 1 keer een ingestelde tijd.
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "schema (At/Mp).
 Stel hier de dagen van de week en de tijden in. Zorg dat de tijd in het display ook goed staat.

6.5.11 Ingestelde looptijd

Door een ingestelde looptijd in te stellen zal de pompset de door u ingestelde tijd lopen na handmatig starten.

- Druk op menuknop 4 "autostart".
- Druk op menuknop 4 "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "Ingestelde looptijd".
- Druk op **menuknop 4**.
- Stel de tijd in dat de pomp nog moet lopen naar starten.



6.5.12 Cyclustijd

Door een cyclustijd in te stellen zal de pompset na het op autostart drukken voor x minuten draaien. Vervolgens zal de pompset voor y minuten uitstaan. Hierna zal de cyclus zichzelf weer herhalen.

- Druk op **menuknop 4** "autostart".
- Druk op menuknop 4 "gedrag".
- Ga met menuknoppen 1 of 2 naar "cyclustijd".
- Druk op menuknop 4.
- Stel de tijden in dat de pompset moet draaien en moet uitstaan.

7. Optioneel

7.1 Afstandsbediening

Optioneel is het mogelijk om de pomp te starten en stoppen met een afstandsbediening.

7.2 Niveausensor

Optioneel zijn de pompsets ook verkrijgbaar met niveausensor.



THE NETHERLANDS BBA Pumps BV Edisonstraat 12 7006 RD Doetinchem

+31 (0)314-368 436 info@bbapumps.com www.bbapumps.com **NORTH AMERICA**

BBA Pumps, Inc. 7222 Cross Park Drive North Charleston, SC 29418

+1 843 849 3676 info@bbapumpsusa.com www.bbapumpsusa.com POLAND

BBA Pumps PL SP. z o.o. ul. Żeromskiego 39A PL-05-500 Piaseczno

+48 227138611 info@bbapumps.pl www.bbapumps.pl



