Instrukcja obsługi SS-VFD-SD panele sterowania





Pumps for results

Ta instrukcja obsługi jest przeznaczona dla mobilnych pomp elektrycznych wyposażonych w układ łagodnego rozruchu (SS), przemiennik częstotliwości do regulacji prędkości (VWF) lub automatyczny przełącznik faz gwiazda-trójkąt (SD). Instrukcja została sporządzona przez BBA Pompen & Buizen BV i stanowi jej własność.

BBA Pompen & Buizen BV Zutphensestraat 242 7325 WV Apeldoorn

Producent zwany jest dalej jako BBA Pumps.

Dział obsługi tel.	Holandia	Międzynarodowy
W godzinach pracy	+31 (0)314 368444	+31 (0)314 368436
Po godzinach pracy	+31 (0)88 2981722	+31 (0)88 2981744
E-mail:	info@bbapumps.com	
Strona WWW:	www.bbapumps.com	

© 2020 BBA Pumps B.V. Apeldoorn, Holandia

Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie, bez wcześniejszej pisemnej zgody wydanej przez BBA Pumps B.V.

Zastrzeżenie

Pomimo zachowania najwyższej staranności podczas sporządzania dokumentu oraz kompilacji tekstu i ilustracji, ani autor ani wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów występujących w tej publikacji. Oryginalna instrukcja została sporządzona w języku niderlandzkim. Wszystkie inne wersje językowe są tłumaczeniami z instrukcji oryginalnych. Niekiedy tłumaczenie może być nieco inną interpretacją zawartości i znaczenia tekstu źródłowego. We wszelkich kwestiach spornych, oryginalne instrukcje napisane w języku niderlandzkim będą traktowane jako jedyne autentyczne źródło wyznaczające zawartość i znaczenie tekstu.

Niniejsza instrukcja odzwierciedla stan aktualny w dniu wydania i przed. BBA Pumps zastrzega sobie prawo do tymczasowych zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i w wykonaniu, bez wcześniejszego powiadomienia.

Data wydruku: 6 grudnia 2023 Numer artykułu: 38713

Przedmowa

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące użycia paneli sterowania. To dotyczy zespołów pompowych całkowicie dostarczonych przez BBA Pumps napędzanych silnikami elektrycznymi chyba, że uzgodniono inaczej. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy skontaktować się z BBA Pumps BV.

BBA Pumps nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i/lub szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych instrukcji.



Spis treści

1.	Bez	piecze	nístwo	. 5
2.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Ukła	Syste Zabez Zatrzy Pracu Niesp Wersj d łago	em automatycznego start-stop zpieczenie silnika ymanie awaryjne uj bezpiecznie prawność ja pod rozrusznik bezpośrednio na linii (DOL)	555556
	2.1 2.2 2.3 2.3.7	Pane ISO S Wyśw 1 E	l sterowniczy silnik Symbols vietlacz Ekran wyświetlacza	. 6 . 6 . 7 . 7
	2.3.2	2 ł	Kontrolki LED	. 7
	2.4 2.4.′	Menu 1 l	ı podstawowe Jstawienie języka (211)	. 8 . 8
	2.5	Obsłu	ıga pompy	. 9
	2.5.	1 F	Ręczne uruchomienie zespołu pompy	. 9
	2.5.2	2 F	Ręczne zatrzymanie zespołu pompowego	. 9
	2.5.3	3 A	Automatyczny stop/start z wykorzystaniem pływaków	. 9
	2.5.4	4 / 	Automatyczny stop/start z wykorzystaniem przetwornika	10
3.	2.6 Prze	l abel mienr	la usterek nik częstotliwości regulacji prędkości	12 13
3 3 3	3.1 3.2 3.3 3.3. ²	Pane ISO S Wyśw 1 E	l sterowniczy silnika Symbols vietlacz Ekran wyświetlacza	13 13 14 14
	3.3.2	2 \	Nskaźniki LED	14
	3.4 3.4.7	Menu 1 l	ı podstawowe Jstawienia języka (211)	15 15
	3.5 3.5.′	Obsłu 1 F	uga pompy Ręczne uruchomienie pompy	15 15
	3.5.2	2 F	Ręczne zatrzymanie pompy	15
	3.5.3	3 F	Regulacja prędkości pompy / silnika	15
	3.5.4	4 A	Automatyczny stop/start z wykorzystaniem pływaków	16
	3.5.5	5 A	Automatyczny stop/start z wykorzystaniem przetwornika	17
	3.5.6	6 ι	Jstaw lub zmień punkt docelowy	17
4.	3.6 Prze	Tabel łączni	a usterek ik faz gwiazda-trójkąt	18 19
	4.1	Pane	l sterowniczy silnika	19
	4.∠ 4.3	Obsłu	Jga pompy	19 20
	4.3.1	1 F	Ręczne uruchomienie pompy	20
	4.3.2	2 F	Ręczne zatrzymanie pompyź	20
	4.3.3	3 A	Automatyczny stop/start z wykorzystaniem pływaków (opcjonalne)	20
	4.4	Tabel	la usterek	21



1. Bezpieczeństwo

Symbole ostrzegawcze

W instrukcji stosuje się ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa. Nie ignoruj tych instrukcji. Mają one na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i niedopuszczenie do szkód w środowisku, uszkodzenia panelu sterowania i zespołu pompowego.

OSTRZEŻENIE

Wystąpienie symbolu ostrzeżenia i tekstu OSTRZEŻENIE oznacza bardzo ważne informacje dotyczące zespołu pompowego. Zlekceważenie tych informacji może doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia (poważnego) zespołu pompowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO Symbol niebezpieczeństwa i tekst NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że podane informacje są kluczowe dla ludzi pracujących z zespołem pompowym. Zlekceważenie tych informacji może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

1.1 System automatycznego start-stop



Ten panel sterowania jest wyposażony w układ automatycznego startu-stopu silnika, który umożliwia uruchomienie i zatrzymanie silnika w dowolnym czasie, bez ostrzeżenia czy powiadomienia. Użytkownik odpowiada za zapewnienie etykiet ostrzegawczych, ostrzeżeń świetlnych i dźwiękowych, które będą ostrzegać o zbliżającym się starcie.



1.2 Zabezpieczenie silnika

Przed podłączeniem zasilania elektrycznego, zawsze sprawdź czy przycisk zatrzymania awaryjnego jest "wyciągnięty" i czy zabezpieczenia silnika i bezpieczniki są włączone.

1.3 Zatrzymanie awaryjne



Jeżeli zespół pompowy jest wyposażony w przycisk zatrzymania awaryjnego, tylko w sytuacjach awaryjnych należy go używać do wyłączenia zespołu pompowego.



1.4 Pracuj bezpiecznie

Nawet przy wyłączonym wyłączniku głównym na podzespołach z elektroniką może wciąż występować napięcie 400 V. Aby zapewnić bezpieczną pracę, zasilanie elektryczne zawsze musi być całkowicie odłączone.

1.5 Niesprawność



W przypadku niesprawności lub nietypowego działania, natychmiast wyłącz pompę z silnikiem, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub uszkodzenia zespołu pompowego.

1.6 Wersja pod rozrusznik bezpośrednio na linii (DOL)



W przypadku dostawy w wersji pod rozrusznik DOL, zespół pompowy BBA jest dostarczony goły - bez zamykanego przedziału czy sterowania silnika. Aby zapobiec uszkodzeniu pompy, użytkownik musi wyposażyć pompę w praktyczne rozwiązanie do uruchamiania silnika.



2. Układ łagodnego rozruchu

2.1 Panel sterowniczy silnik



- 1. Wyłącznik główny
- 2. Przełącznik sterowania
- 3. Przetwornik
- 4. Kontrolka ostrzegawcza (czerwona)
- 5. Wyświetlacz
- 6. Licznik godzin

- 7. Przełącznik pływakowy wysokiego poziomu (prawy)
- 8. Przełącznik pływakowy niskiego poziomu (lewy)
- 9. Łącznik przetwornika
- 10. Gumowy stoper
- 11. Zasilacz WCD (do 63A-5P)
- 12. Przycisk resetowania

2.2 Symbole ISO

\bigcirc	Stop	Suu	Ręczny
	Gotowość		Reset
	Ostrzeżenie/alarm		



2.3 Wyświetlacz



- 1. Ekran wyświetlacza
- 2. Wskaźnik LED
- 3. START (wyłączony)
- 4. REVERSE (wyłączony)
- 5. STOP/RESET (wyłączony)
- 6. Przełączanie (nie dotyczy)
- 7. Klawisz funkcyjny ESCAPE
- 8. Klawisz funkcyjny PREVIOUS
- 9. Klawisz funkcyjny NEXT
- 10. Klawisz funkcyjny MIN
- 11. Klawisz funkcyjny ENTER
- 12. Klawisz funkcyjny PLUS

2.3.1 Ekran wyświetlacza

Ekran jest podzielony na sześć obszarów. Opis tych różnych obszarów - jak poniżej:



- A. Aktywne menu (3 lub 4 cyfry)
- B. Stała L "operacja lokalna"
- C. Opis aktywnego menu
- D. Stan układu łagodnego rozruchu (3 litery)
- E. Aktywny parametr (nie dotyczy)
- F. Wyświetla ustawienie lub wybór w aktywnym menu.Wyświetla ostrzeżenia i alarmy.

2.3.2 Kontrolki LED

Trzy kontrolki LED wskazują stan układu łagodnego rozruchu i stan zespołu pompowego. W zależności od trybu pracy, migają również wskaźniki "TRIP" lub "RUN", ostrzegając użytkownika o nadchodzącym zdarzeniu lub akcji.



RUN: zespół pompowy pracuje TRIP: Usterka (zobacz p. 2.5) POWER: Podłączone zasilanie



2.4 Menu podstawowe

Menu podstawowe składa się z 3 lub 4 cyfr, pokazane na ekranie wyświetlacza w części A (u góry po lewej). Tabela z numerami i opisem menu znajduje się w rozszerzonej instrukcji wydanej przez Emotron - dostawcę urządzenia.

W tym dokumencie omówimy tylko najczęściej używane menu. Natychmiast po podaniu napięcia na zespół pompowy pojawi się menu podstawowe 100.



- Przyciskami PREV / NEXT przewiń do przodu lub wstecz.
- Aby otworzyć menu, wybierz ENTER; wybierając ESC cofasz się o jeden krok.
- Wybierz parametr przyciskami PLUS lub MINUS.

PORADA!

Aby szybko przesunąć kursor, naciskaj **PLUS** lub **MINUS**- z aktywnością dopóki kursor będzie migać. Naciśnij **NEXT** lub **PREV**, aby przejść do żądanej lokalizacji. Przyciskami **PLUS** lub **MINUS** wybierz właściwy numer.

2.4.1 Ustawienie języka (211)

- Naciśnij NEXT, aby przejść do menu 200, zatwierdź klawiszem ENTER.
- Naciśnij jeszcze raz ENTER i teraz masz dostęp do menu 211.
- Przyciskami funkcyjnymi PLUS lub MINUS wybierz żądany język.
- Zatwierdź żądany język klawiszem ENTER.



2. Układ łagodnego rozruchu

2.5 Obsługa pompy

2.5.1 Ręczne uruchomienie zespołu pompy

- Podłącz zasilanie.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza zapala się.
- Ustaw przełącznik sterowania w położeniu centralnym (1).
- Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Przekręć w lewo przełącznik sterowania (2).

Uwaga

Wyłącznika głównego nie można włączyć, gdy kontrolka ostrzegawcza jest włączona.



Ostrzeżenie: zespół pompowy uruchomi się natychmiast. Sprawdź, czy prawidłowy jest kierunek obrotów silnika.

2.5.2 Ręczne zatrzymanie zespołu pompowego

- Przekręć z powrotem przełącznik sterowania w środkowe położenie (1).
- Przekręć w lewo wyłącznik główny w położenie (OFF).
- Odłącz zasilanie.

2.5.3 Automatyczny stop/start z wykorzystaniem pływaków

Zespół pompowy jest dostarczany standardowo z dwoma identycznymi pływakami. Podczas instalacji upewnij się, że odległość pomiędzy dwoma pływakami jest na tyle duża, aby zespół pompowy włączał się nie więcej niż cztery razy na godzinę.

- Podłącz zasilanie.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza zapala się.
- Ustaw przełącznik sterowania w położeniu centralnym (1).
- Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Przekręć w prawo przełącznik sterowania (3).
- Zespół pompowy teraz będzie startować i zatrzymywać się zgodnie z ustawieniami pływaków.

Uwaqa

Wyłącznika głównego nie można włączyć, gdy kontrolka ostrzegawcza jest włączona.



Niebezpieczne: W trybie automatycznego startu, silnik może wystartować lub zatrzymać się w dowolnym czasie - bez ostrzeżenia czy powiadomienia. Należy zapewnić etykiety ostrzegawcze oraz świetlne i dźwiękowe alerty ostrzegające innych użytkowników o starcie zespołu pompy.









2.5.4 Automatyczny stop/start z wykorzystaniem przetwornika

Przetwornik jest dostępny opcjonalnie, układ łagodnego rozruchu jest fabrycznie ustawiony na 7 m słupa wody (700 cm słupa wody). Ustawiając nastawy należy je tak ustawić, aby nie było więcej włączeń zespołu pompowego niż cztery razy w ciągu godziny.

- Podłącz zasilanie.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza zapala się.
- Ustaw przełącznik sterowania w położeniu centralnym (1).
- Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Przekręć w prawo przełącznik sterowania (3).
- Przekręć w prawo przetwornik.

Uwaga

Wyłącznika głównego nie można włączyć, gdy kontrolka ostrzegawcza jest włączona.



Niebezpieczeństwo: W trybie auto-start silnik może uruchomić się lub zatrzymać w dowolnym momencie bez ostrzeżenia lub powiadomienia. Należy zapewnić etykiety oraz widoczne i słyszalne alerty powiadamiające użytkownika, że agregat pompy zaraz się uruchomi.

Ustawienie górnej nastawy włączeniowej (6112 | CA1NivoHi)

- Naciśnij NEXT, aby przejść do menu 600, zatwierdź klawiszem ENTER.
- Naciśnij ENTER jeszcze kolejne dwa razy, aby przejść do menu 6111.
- Naciśnij NEXT dla menu nr 6112.
- Klawiszami funkcyjnymi **PLUS** lub **MINUS**, wybierz wartość dla górnego punktu wyłączeniowego.
- Zatwierdź nastawę naciskając ENTER.



Ustawienie dolnej nastawy wyłączeniowej (6113 | CA1NivoLo)

- W menu górnego punktu wyłączeniowego naciśnij NEXT, aby przejść do menu 6113.
- Klawiszami PLUS lub MIN wybierz dolny punkt włączeniowy.
- Zatwierdź nastawę naciskając ENTER.
- •

Odczyt faktycznej wartości głębokości czujnika poziomu

- Zanurz czujnik poziomu w cieczy.
- Naciśnij przycisk **NEXT** aż do osiągnięcia wartości **300**, potwierdź przyciskiem **ENTER**





2.6 Tabela usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie pracuje	Wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego i wyłącznik główny w położeniu wybicia "TRIP".	Sprawdź czy wszystko jest bezpieczne, ustaw przełącznik sterowania w położenie " 0 " a przycisk zatrzymania awaryjnego pociągnij do siebie i z powrotem w położenie pracy . Teraz przełącz wyłącznik główny najpierw w lewo w położenie (OFF) i następnie w prawo na (ON). Zresetuj wyświetlacz naciskając przycisk 5 STOP .
	Brak połączenia zasilania do układu łagodnego rozruchu.	Sprawdź zasilanie elektryczne, wyłącznik główny i przycisk zatrzymania awaryjnego. Następnie sprawdź bezpieczniki F2 i F4 czy nie są wybite.
Wyłącznik główny nie chce się włączyć (wraca w położenie wybicia "TRIP").	Brak napięcia 24 V prądu stałego na cewce napięciowej.	Sprawdź zasilanie elektryczne i przycisk zatrzymania awaryjnego. Następnie sprawdź bezpieczniki F1 i F5 czy nie są wybite.
Świeci się kontrolka usterki (czerwona).	Usterka ogólna.	Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie Sprawdź stan bezpieczników F2 i F3 , sprawdź czy układ łagodnego rozruchu nie jest w stanie wybicia "TRIP", następnie zobacz menu 800 *
Pompa próżniowa nie włącza się.	Brak napięcia na przekaźniku silnika.	Sprawdź czy bezpiecznik F3 jest w porządku.
Nie kręcą się wentylatory.	Brak napięcia na zaciskach 8 i 9.	Sprawdź po kolei stan bezpieczników F1, F5, F6 i F7.
Wyświetlana usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "EXT Alarm 1 Trp".	Brak napięcia na transformatorze 400 / 230 V AC.	Sprawdź bezpieczniki F1 i F4.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "EXT Alarm 2 Trp".	Zatrzymanie awaryjne jest aktywne. Lub nie włączono obwodu bezpieczeństwa.	Sprawdź system zatrzymania awaryjnego i naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie.
Komunikat: "Mon MinAlarm".	Pompa pracuje na sucho lub nie jest zalana.	Sprawdź, czy pompa nie pracuje na sucho, na przykład nieszczelny lub zatkany wąż na ssaniu.
Komunikat: "Mon MaxAlarm".	Pompa nie pracuje dobrze.	Sprawdź czy pompa nie jest zablokowana.
Komunikat: "PTC Alarm".	Przeciążenie silnika.	Sprawdź, czy silnik nie jest za gorący - na przykład punkt pracy jest poza krzywą.

* **Menu 800**: zobacz w części dot. Menu usterki w instrukcji do układu łagodnego rozruchu Emotron. Menu 810 oznacza zawsze bieżącą (ostatnią) usterkę. Naciśnij "ENTER", aby odczytać bieżącą wartość, np. I-Nom, zarejestrowane zużycie energii itp. w czasie komunikatu o usterce TRIP.



3. Przemiennik częstotliwości regulacji prędkości



3.1 Panel sterowniczy silnika

- 1. Wyłącznik główny
- 2. Przełącznik sterowania
- 3. Przetwornik
- 4. Kontrolka ostrzegawcza (czerwona)
- 5. Wyświetlacz
- 6. Licznik godzin

- 7. Przełącznik pływakowy wysokiego poziomu (prawy)
- 8. Przełącznik pływakowy niskiego poziomu (lewy)
- 9. Łącznik przetwornika
- 10. Potencjometr
- 11. Przycisk resetowania
- 12. Gumowy stoper

3.2 Symbole ISO

Stop	Ster	Ręczny
Gotowość		Reset
Ostrzeżenie/alarm		



3.3 Wyświetlacz



3.3.1 Ekran wyświetlacza



- 1. Ekran wyświetlacza
- 2. Wskaźnik LED
- 3. FWD (wyłączony)
- 4. REV (wyłączony)
- 5. STOP/RESET (wyłączony)
- 6. Klawisze funkcyjne
- 7. Przełączanie (nie dotyczy)
- 8. Klawisz ESCAPE

- A. Aktywne menu (3 lub 4 cyfry)
- B. Nazwa menu (poza trybem menu 100+)
- C. Aktywny parametr
- D. Stan przemiennika częstotliwości
- E. Zestaw aktywnych parametrów
- F. Aktywne źródło sygnału sterowania
- G. Wartość zalecana (menu 130)
- H. Wartość zalecana (menu 120)
- I. Wartość zalecana (menu 110)
- J. T w przełączaniu (nie dotyczy)

3.3.2 Wskaźniki LED

Trzy kontrolki LED wskazują stan przemiennika częstotliwości regulacji prędkości i stan zespołu pompy. W zależności od trybu pracy, migają również wskaźniki "TRIP" lub "RUN", ostrzegając użytkownika o nadchodzącym zdarzeniu lub akcji.



RUN: Zespół pompy pracuje TRIP: Usterka (zobacz p. 3.5) POWER: Podłączone źródło zasilania



3.4 Menu podstawowe

Menu podstawowe składa się 3 lub 4 cyfr, pokazane na ekranie wyświetlacza w części A (u góry po lewej). Tabela z numerami i opisem menu znajduje się w rozszerzonej instrukcji wydanej przez Emotron - dostawcę urządzenia.

3.4.1 Ustawienia języka (211)

- Naciśnij STRZAŁKĘ > (klawisz funkcyjny 6), aby przejść do menu 200, zatwierdź klawiszem ENTER.
- Naciśnij jeszcze raz ENTER i teraz jesteś w menu 211.
- Klawiszami funkcyjnymi PLUS lub MIN wybierz żądany język.
- Zatwierdź wybór klawiszem ENTER.

3.5 Obsługa pompy



Ostrzeżenie: Po podłączeniu źródła zasilania i włączeniu wyłącznika głównego, poczekaj 10 sekund zanim uruchomisz zespół pompowy. Najpierw system musi zakończyć sekwencję rozruchu.

3.5.1 Ręczne uruchomienie pompy

- Podłącz źródło zasilania.
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Poczekaj 10 sekund na zakończenie przez system sekwencji rozruchu.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza pali się.
- Naciśnij przycisk resetowania (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w lewo przełącznik sterowania (2).
- Ustaw na potencjometrze wymaganą prędkość pompy / silnika.



Ostrzeżenie: Zespół pompy uruchomi się natychmiast. Sprawdź, czy prawidłowy jest kierunek obrotów silnika.

3.5.2 Ręczne zatrzymanie pompy

- Przekręć z powrotem **przełącznik sterowania** (1) w środkowe położenie.
- Poczekaj, aż zespół pompowy całkowicie się zatrzyma.
- Przekręć w lewo wyłącznik główny w położenie (OFF).
- Poczekaj na wyłączenie wyświetlacza napędu o zmiennej częstotliwości.
- Odłącz od pompy źródło zasilania.

3.5.3 Regulacja prędkości pompy / silnika

Na wyświetlaczu wyświetla się wybrana prędkość (wartość referencyjna).

- Przekręć potencjometr w prawo, aby zwiększyć prędkość.
- Przekręć potencjometr w lewo, aby zmniejszyć prędkość.



Ostrzeżenie: Sprawdź w specyfikacji swojego zespołu pompowego, czy moc dostępnego silnika jest odpowiednia dla wybranej prędkości.







3.5.4 Automatyczny stop/start z wykorzystaniem pływaków

Zespół pompowy standardowo jest dostarczany wraz z dwoma identycznymi pływakami. Podczas instalacji upewnij się, że odległość pomiędzy dwoma pływakami jest na tyle duża, aby zespół pompowy włączał się nie więcej niż cztery razy na godzinę.

- Podłącz źródło zasilania.
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Poczekaj 10 sekund na zakończenie procedury rozruchu.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza pali się.
- Naciśnij przycisk resetowania (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo przełącznik sterowania (3).
- Ustaw na potencjometrze wymaganą prędkość pompy.
- Zespół teraz będzie startować i zatrzymywać się, zgodnie z ustawieniami pływaka.



Niebezpieczne: W trybie automatycznego startu, silnik może wystartować lub zatrzymać się w dowolnym czasie bez ostrzeżenia czy powiadomienia. Należy zapewnić etykiety ostrzegawcze oraz świetlne i dźwiękowe alerty ostrzegające innych użytkowników o starcie zespołu pompy.





3

3.5.5 Automatyczny stop/start z wykorzystaniem przetwornika

Przetwornik jest dostępny jako dodatkowa opcja i działa z regulatorem PID do sterowania wg poziomu. Przemiennik częstotliwości regulacji prędkości jest fabrycznie ustawiony na różnicę poziomów 0 - 700 cm słupa wody. Ustawiając punkt docelowy, należy tak go ustawić, aby nie było więcej włączeń pompy niż cztery w ciągu godziny.

- Podłącz źródło zasilania.
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Poczekaj 10 sekund na zakończenie procedury rozruchu.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza pali się.
- Naciśnij przycisk resetowania (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo wyłącznik sterowania (3).
- Przekręć w prawo przetwornik.

Na wyświetlaczu w 1. wierszu wyświetlany jest aktualny poziom cieczy (nad czujnikiem). W 2. wierszu wyświetlany jest ustawiony punkt docelowy a w 3. wierszu prąd.



Niebezpieczeństwo: W trybie automatycznego rozruchu i zatrzymania silnik może uruchomić się lub zatrzymać w dowolnym momencie bez ostrzeżenia lub powiadomienia. Należy zapewnić etykiety oraz widoczne i słyszalne alerty powiadamiające użytkownika, że agregat pompy zaraz się uruchomi.

3.5.6 Ustaw lub zmień punkt docelowy

- Przekręć potencjometr w prawo, aby zwiększyć punkt docelowy.
- Przekręć potencjometr w lewo, aby zmniejszyć punkt docelowy.





3

3.6 Tabela usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie pracuje	Wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego	Sprawdź czy wszystko jest bezpieczne, ustaw przełącznik sterowania w położenie " 0 " a przycisk zatrzymania awaryjnego pociągnij do siebie i z powrotem w położenie pracy .
	Brak napięcia na przemienniku częstotliwości regulacji prędkości.	Sprawdź zasilanie elektryczne, wyłącznik główny i przycisk zatrzymania awaryjnego. Następnie sprawdź stan bezpiecznika F1 , czy nie jest wybity.
Świeci się kontrolka usterki (czerwona).	Usterka ogólna.	Naciśnij przycisk resetowania. Sprawdź, czy nie jest wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego. Sprawdź stan bezpieczników F1 i F2 , sprawdź czy przemiennik częstotliwości regulacji prędkości nie jest w stanie "TRIP", następnie zobacz menu 800 *
Pompa próżniowa nie włącza się.	Brak napięcia na przekaźnikach silnika.	Sprawdź stan bezpiecznika F2
Wentylatory nie obracają się.	Brak napięcia na zaciskach 5 i 6.	Sprawdź po kolei stan bezpieczników F3, F4, F6 i F7
Wyświetlana usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa wyświetlacz.	Brak napięcia.	Sprawdź stan bezpiecznika F1 .
Komunikat na wyświetlaczu: "Mon MinAlarm".	Pompa pracuje na sucho lub nie jest zalana.	Sprawdź, czy pompa nie pracuje na sucho, sprawdź wąż ssania pod względem szczelności i zatkania.
Komunikat na wyświetlaczu: "Mon MaxAlarm".	Pompa nie pracuje dobrze.	Sprawdź czy pompa nie jest zablokowana.
Na wyświetlaczu "PTC Alarm".	Przeciążenie silnika.	Sprawdź, czy silnik nie jest za gorący - na przykład punkt pracy jest poza krzywą.

* **Menu 800**: zobacz w części dot. Menu usterki w instrukcji przemiennik częstotliwości regulacji prędkości Emotron. Menu 810 oznacza zawsze bieżącą (ostatnią) usterkę. Naciśnij "ENTER", aby odczytać bieżącą wartość, np. I-Nom, zarejestrowane zużycie energii itp. w czasie komunikatu o usterce TRIP.



4. Przełącznik faz gwiazda-trójkąt

4.1 Panel sterowniczy silnika



- 1. Zasilanie wtyczka WCD (63A-5P)
- 2. Wyłącznik główny
- 3. Przełącznik sterowania
- 4. Kontrolka ostrzegawcza kierunku obrotów
- 5. Kontrolka ostrzegawcza (czerwona)

- 6. Kontrolka ostrzegawcza kierunku obrotów
- 7. Przycisk resetowania
- 8. Poziom górny z pływaka (opcjonalnie)
- 9. Poziom dolny z pływaka (opcjonalnie)

4.2 Symbole ISO

\bigcirc	Stop	Suu	Ręczny
	Gotowość		Reset
	Ostrzeżenie/alarm		



4.3 Obsługa pompy

4.3.1 Ręczne uruchomienie pompy

- Podłącz zasilanie.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza zapala się.
- Ustaw przełącznik sterowania w położeniu centralnym (1).
- Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Przekręć w lewo przełącznik sterowania (2).

Uwaga

Wyłącznika głównego nie można włączyć, gdy kontrolka ostrzegawcza jest włączona.



Ostrzeżenie: Zespół pompy uruchomi się natychmiast. Sprawdź, czy prawidłowy jest kierunek obrotów silnika.

4.3.2 Ręczne zatrzymanie pompy

- Przekręć z powrotem przełącznik sterowania w środkowe położenie (1).
- Przekręć w lewo wyłącznik główny w położenie (OFF).
- Odłącz zasilanie.

4.3.3 Automatyczny stop/start z wykorzystaniem pływaków (opcjonalne)

zespół pompowy standardowo jest dostarczany wraz z dwoma identycznymi pływakami. Podczas instalacji upewnij się, że odległość pomiędzy pływakami jest na tyle duża, aby zespół pompowy włączał się nie więcej niż cztery razy na godzinę.

- Podłącz zasilanie.
- Czerwona kontrolka ostrzegawcza zapala się.
- Ustaw przełącznik sterowania w położeniu centralnym (1).
- Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie (czerwona kontrolka gaśnie).
- Przekręć w prawo wyłącznik główny w położenie (ON).
- Przekręć w prawo przełącznik sterowania (3).
- Pompa teraz będzie startować i zatrzymywać się, zgodnie z ustawieniami pływaków.

Uwaga

Wyłącznika głównego nie można włączyć, gdy kontrolka ostrzegawcza jest włączona.



Niebezpieczne: W trybie automatycznego startu, silnik może wystartować lub zatrzymać się w dowolnym czasie - bez ostrzeżenia czy powiadomienia. Należy zapewnić etykiety ostrzegawcze oraz świetlne i dźwiękowe alerty ostrzegające innych użytkowników o starcie zespołu pompy.







20

4.4 Tabela usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie pracuje w ogóle.	Wciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego i wyłącznik główny w położeniu wybicia "TRIP".	Sprawdź czy wszystko jest bezpieczne, ustaw przełącznik sterowania w położenie " 0 " a przycisk zatrzymania awaryjnego pociągnij do siebie i z powrotem w położenie pracy . Teraz przełącz wyłącznik główny najpierw w lewo w położenie (OFF) i następnie w prawo na (ON).
	Brak napięcia na przełączniku faz gwiazda- trójkąt.	Sprawdź zasilanie elektryczne, wyłącznik główny i przycisk zatrzymania awaryjnego. Następnie sprawdź stan bezpiecznika F2 .
Wyłącznik główny nie chce się włączyć (wraca w położenie wybicia "TRIP").	Brak napięcia 24 V prądu stałego na cewce napięciowej.	Naciśnij przycisk resetowania dwukrotnie. Sprawdź zasilanie elektryczne i przycisk zatrzymania awaryjnego. Następnie sprawdź stan zabezpieczenia termicznego, bezpieczniki F1 i F4 .
Kontrolka usterek świeci się na czerwono.	Usterka ogólna.	Następnie sprawdź stan zabezpieczenia termicznego, bezpieczniki F1 i F4 .
Pompa próżniowa nie włącza się.	Brak napięcia na przekaźnikach silnika.	Sprawdź stan zabezpieczenia termicznego, bezpiecznik F3 .



THE NETHERLANDS BBA Pumps BV (head office) Edisonstraat 12 7006 RD Doetinchem

+31 (0)314-368 436 info@bbapumps.com www.bbapumps.com NORTH AMERICA BBA Pumps, Inc. 7222 Cross Park Drive North Charleston, SC 29418

+1 843 849 3676 info@bbapumpsusa.com www.bbapumpsusa.com POLAND

BBA Pumps PL SP. z o.o. ul. ~ eromskiego 39A PL-05-500 Piaseczno

+48 227138611 info@bbapumps.pl www.bbapumps.pl



